

The image shows a close-up of a wooden chair, focusing on the curved backrest and the seat. The wood has a warm, reddish-brown tone. The seat is upholstered in a dark, textured fabric. The background is a solid red color.

MANUAL DE CONSERVAÇÃO
E TERMO DE GARANTIA

FB Franco Bachot



Parabéns!

Você acaba de adquirir móveis da **FRANCO BACHOT**, uma marca que, desde 1982, fornece aos seus clientes produtos projetados e fabricados com a mais avançada tecnologia disponível no mercado e as melhores matérias primas de origem certificada.

Este manual traz informações importantes para que a higienização e a manutenção dos seus móveis **FRANCO BACHOT** sejam feitas de modo a preservar e contribuir com o aumento da vida útil dos produtos, valorizando ainda mais o investimento realizado.

Siga atentamente todas as instruções para manter a integridade estrutural e conservar o acabamento dos seus móveis e, assim, evitar procedimentos que possam causar danos ou que possam ser caracterizados como mau uso.

Alertamos que o mau uso, ou seja, o uso de procedimentos ou de produtos de limpeza não indicados, pode causar danos não cobertos pela garantia.

ÍNDICE


I. LIMPEZA DO MOBILIÁRIO DE ÁREA INTERNA	05
• Componentes e estruturas de madeira	06
• Componentes e estruturas de aço carbono	07
• Componentes e estruturas em aço inox	08
• Componentes estofados	09
• Componentes em polipropileno	10
• Rodízios, reguladores e pés deslizadores	11
II. LIMPEZA DO MOBILIÁRIO DE ÁREA EXTERNA	12
• Componentes e estruturas de madeira	13
• Componentes e estruturas de corda náutica	15
• Componentes e estruturas de alumínio ou aço inox	16
• Componentes tecidos	17
• Componentes em tela sling	18
III. PROCEDIMENTOS NÃO RECOMENDADOS	19
IV. ALERTA AO CONSUMIDOR	22
V. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA MOBILIÁRIO DE ÁREA INTERNA	24
VI. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PARA MOBILIÁRIO DE ÁREA EXTERNA	26
VII. TERMOS DE GARANTIAS	28

LIMPEZA DO MOBILIÁRIO DE ÁREA INTERNA

MADEIRA

AÇO CARBONO

- Para limpar a poeira, primeiro, remova o excesso com um pano umedecido com água. Em seguida, use uma flanela seca;



- Não expor a estrutura de madeira à água ou umidade excessiva. Caso ocorra, leve o móvel para um ambiente seco e arejado e retire a água ou umidade imediatamente, com um pano seco;



- Limpe a estrutura de madeira com pano macio e limpo, levemente umedecido com água e sabão ou detergente neutro. No final da limpeza, utilize pano limpo e seco para secar bem a estrutura;



- Não utilize produtos abrasivos, alvejantes, solventes ou produtos clorados na limpeza dos móveis FRANCO BACHOT;



- Não recomendamos o uso de polidores comerciais, como lustra móveis. Produtos desse tipo contêm em sua fórmula ceras e silicones que podem dificultar manutenções futuras na pintura ou no verniz dos móveis.



- Para limpar as estruturas de aço carbono com pintura a base de poliéster (preto, alumínio, prata metalizado, dentre outras tonalidades e cores), utilize uma flanela umedecida com detergente diluído em água morna;



- Nunca utilize produtos de limpeza à base de acetona, éter, água sanitária, álcool ou removedor;



- Limpe as estruturas metálicas dos seus móveis frequentemente, a fim de evitar a oxidação e de aumentar a vida útil dos produtos FRANCO BACHOT;




Frequência mínima recomendada de limpeza

zona marítima		semanal
zona industrial		mensal
zona não poluída		mensal

AÇO INOX

- Para a limpeza de componentes ou de estruturas de aço inoxidável, utilize uma flanela umedecida com detergente ou sabão neutro. Depois, use uma flanela seca para secar bem as partes úmidas;



- Nunca utilize produtos à base de álcool, acetona, éter, soluções à base de cloro ou removedores;



- Para remover marcas de dedos, utilize um pano macio ou uma flanela umedecida com água;



- Para aumentar a vida útil e manter a boa aparência da estrutura ou dos componentes de aço inoxidável, recomendamos que a limpeza seja feita periodicamente a fim de evitar o acúmulo e, conseqüente, impregnação de resíduos e sujeira.



Frequência mínima recomendada de limpeza

zona marítima		semanal
zona industrial		mensal
zona não poluída		mensal

ESTOFADOS


- Remova periodicamente a poeira acumulada, utilizando um pano seco;



- Em caso de contato com substâncias líquidas, remova os resíduos imediatamente utilizando um pano macio ou papel absorvente, sem friccionar;



- Limpe os revestimentos de tecido sintético utilizando um pano umedecido com água e sabão neutro. Remova o excesso com um pano umedecido com água. Depois, utilize um pano seco e deixe secar em ambiente arejado;



- Não utilize materiais abrasivos;




- Não utilize produtos químicos;

- Para remover manchas, utilize um pano umedecido com água ou álcool isopropílico. Friccione levemente e retire o excesso com um pano úmido e limpo. Depois, deixe secar naturalmente, em local arejado;



POLIPROPILENO

- Para limpar componentes ou estruturas de polipropileno, utilize uma flanela umedecida com detergente ou sabão neutro. Depois, use uma flanela para secar as partes úmidas;



- Nunca utilize produtos à base de álcool, acetona, éter ou soluções à base de cloro;



- Para remover marcas de dedos ou a gordura, utilize um pano macio ou uma flanela umedecida com água;





- Para aumentar a vida útil e manter a boa aparência dos móveis ou dos componentes de polipropileno, recomendamos que a limpeza seja realizada periodicamente.



RODÍZIOS, REGULADORES E PÉS DESLIZADORES


- Faça a limpeza de rodízios, reguladores de altura e pés deslizadores dos seus móveis FRANCO BACHOT periodicamente, utilizando escova e pano limpo seco, para evitar o acúmulo de sujeira e o travamento dos mecanismos.



MADEIRA

LIMPEZA DO MOBILIÁRIO DE ÁREA EXTERNA


- Para limpar a poeira, primeiro, remova o excesso com um pano umedecido com água. Em seguida, use uma flanela seca;



- Evite expor a estrutura de madeira à água ou umidade excessiva. Caso ocorra, leve o móvel para um ambiente seco e arejado e retire a água ou umidade imediatamente, com um pano seco;



- Limpe a estrutura de madeira com pano macio e limpo, levemente umedecido com água e sabão ou detergente neutro. No final da limpeza, utilize pano limpo e seco para secar bem a estrutura. Procure não pressionar o pano com força para evitar o desgaste da pintura;



- Não utilize produtos abrasivos, alvejantes, solventes ou produtos clorados na limpeza dos móveis **FRANCO BACHOT**;



- Não recomendamos o uso de polidores comerciais, como lustra móveis. Produtos desse tipo contém em sua fórmula ceras e silicones que podem dificultar manutenções futuras na pintura ou no verniz dos móveis;





- A contínua exposição dos móveis às variações climáticas pode ocasionar fissuras, empenamentos

CORDA NÁUTICA

e mudanças de tonalidade. Porém, dificilmente isso afetará a integridade estrutural do produto e sua funcionalidade;

- Realize periodicamente o aperto dos parafusos. Devido à exposição às variações climáticas, os parafusos podem perder o aperto com o tempo, como resultado de dilatações e retrações na madeira;
- Cuidado ao colocar objetos abrasivos ou muito quentes sobre os tampos das mesas. Recomendamos, nesses casos, que sejam utilizados descansos de panela com isolante térmico, para evitar que o tampo seja danificado pela alta temperatura ou pela abrasão da panela ou de recipientes quentes;
- Os componentes de madeira recebem a aplicação do tingidor stain com propriedades hidrorrepelentes e de alta proteção aos raios UV, o que prolonga a vida útil dos móveis. Para manter a boa conservação das peças por mais tempo, recomendamos a aplicação de tingidor stain acetinado de mesma tonalidade de cor do produto adquirido, a cada 6 meses. Tingidores stain acetinados para madeira podem ser encontrados à venda nas lojas de materiais para construção, em diversas tonalidades de cor;
- Para reaplicar o tingidor stain, limpe o móvel conforme as instruções acima. Depois de secá-los completamente, lixe a madeira levemente com uma lixa fina se necessário. Depois, remova totalmente a poeira e aplique o tingidor stain sobre a madeira com uma trincha. Siga as instruções contidas na embalagem do produto quanto ao tempo de secagem e intervalo entre as demãos;




- Remova periodicamente a poeira acumulada, utilizando um pano seco;




- Em caso de contato com substâncias líquidas, remova os resíduos imediatamente utilizando um pano macio ou papel absorvente, sem friccionar;



- Para limpar as cordas náuticas, utilize um pano umedecido com água e sabão neutro. Remova o excesso com um pano umedecido com água e depois utilize um pano seco e deixe secar em ambiente arejado;



- Caso o móvel seja utilizado em local fechado, úmido e com pouca circulação de ar, como por exemplo, ambiente com piscina aquecida ou sauna, a limpeza deverá ser feita utilizando sabão neutro com uma esponja macia e baixa pressão de água;



- Não utilize produtos abrasivos, álcool, solventes, palha de aço e materiais semelhantes na limpeza dos móveis **FRANCO BACHOT**;




- Não recomendamos a utilização de jato de água com pressão para a limpeza dos produtos.



ALUMÍNIO OU AÇO INOX

- Para a limpeza dos componentes ou das estruturas de alumínio ou inox, utilize uma flanela umedecida com detergente ou sabão neutro. Depois, use uma flanela seca para secar bem as partes úmidas;



- Nunca utilize produtos à base de álcool, acetona, éter, soluções à base de cloro ou removedores;



- Para remover marcas de dedos, utilize um pano macio ou uma flanela umedecida com água;



- Para aumentar a vida útil e manter a boa aparência da estrutura ou dos componentes de aço inox, recomendamos que a limpeza seja feita periodicamente a fim de evitar o acúmulo e consequente impregnação de resíduos e sujeira;




- Para manter o brilho, utilize cera automotiva. Tenha cuidado para não aplicar o produto sobre as fibras, cordas ou tecidos. Aplique somente no produto seco e limpo.



Frequência mínima recomendada de limpeza	zona marítima		semanal
	zona industrial		mensal
	zona não poluída		mensal

TECIDO


- Recomendamos que a limpeza de componentes de tecido, sejam feitos com pano branco macio umedecido com água na temperatura ambiente. Após, utilize um pano seco e deixe secar em ambiente arejado;



- Em caso de contato com substâncias líquidas, remova os resíduos imediatamente utilizando um pano macio ou papel absorvente, sem friccionar;



- Limpe os revestimentos de tecido sintético utilizando um pano umedecido com água e sabão neutro. Remova o excesso com um pano umedecido com água e depois utilize um pano seco e deixe secar em ambiente arejado;




- Não utilize materiais abrasivos e produtos químicos como detergentes em pó, solventes, cloro, entre outros;



- Para remover manchas, utilize um pano umedecido com água ou álcool isopropílico. Friccione levemente e retire o excesso com um pano úmido e limpo. Depois, deixe secar naturalmente em local arejado;



- Não deixe o produto exposto ao sol e à chuva. Mesmo no caso de tecido impermeável, a água da chuva pode penetrar pela costura;



IMPORTANTE: RETIRE AS ALMOFADAS (SE HOUVER) LOGO APÓS O USO E GUARDE-AS EM LOCAL SECO E AREJADO PARA EVITAR O APARECIMENTO DE MOFO. ELAS NÃO PODEM FICAR EXPOSTAS ÀS INTEMPÉRIES.

TELA SLING


- Remova periodicamente a poeira acumulada, utilizando um pano seco;



- Em caso de contato com substâncias líquidas, remova os resíduos imediatamente utilizando um pano macio ou papel absorvente, sem friccionar;



- Limpe a tela utilizando um pano umedecido com água e sabão neutro. Remova o excesso com um pano umedecido com água e, após, utilize um pano seco e deixe secar em ambiente arejado;



- Não utilizar produtos abrasivos, álcool, solventes, palha de aço e materiais semelhantes;



- Não recomendamos a utilização de jato de água com pressão para a limpeza dos produtos;



- Não coloque objetos com peso concentrado ou pontiagudos sobre a tela para evitar marcas ou danos;



- Tenha cuidado com bronzeadores e repelentes. Tais produtos podem manchar o material.



PROCEDIMENTOS NÃO RECOMENDADOS

- Jamais utilize produtos de limpeza abrasivos ou ácidos;
-
- Choques e quedas podem causar danos irreparáveis em seus móveis. Tenha cuidado ao transportar ou deslocá-los, pois a garantia contra defeitos de fabricação não cobre danos que tenham essa causa;
-
- Utilize seus móveis somente em ambientes apropriados, conforme as especificações de cada produto. Móveis para áreas internas não podem ser expostos às intempéries climáticas características de áreas ao ar livre;
-
- Não exponha seus móveis ao sol ou à chuva;
-
- Cuidado ao colocar objetos abrasivos ou muito quentes sobre os tampos das mesas. Recomendamos, nesses casos, que sobre a mesa sejam utilizados descansos de panela com isolante térmico, para evitar que o tampo seja danificado pela alta temperatura ou pela abrasão da panela ou de recipientes quentes;
-
- Não recomendamos que estruturas ou componentes de madeira sejam polidos, independentemente do produto, material ou procedimento;
-
- Não permita que o manuseio técnico ou que serviços de reparo em seus móveis sejam realizados por pessoas não autorizadas pela FRANCO BACHOT;
-
- Evite sobrecarregar os móveis ou utiliza-los como escada ou apoio;

-
- Evite arrastar os móveis, para não danificar os niveladores ou pés deslizadores. Procure sempre deslocá-los com cuidado;
-
- Tenha cuidado com repelentes e bronzeadores. Tais produtos podem manchar os revestimentos do estofamento dos móveis;
-
- Não deixe os móveis próximos a fontes de calor excessivo ou de forte intensidade de luz;
-
- Evite armazenar os móveis em embalagens ou em espaços fechados por muito tempo.
-
- Não recomendamos a utilização dos móveis em pisos irregulares como lajotas, concreto bruto, pisos abrasivos, desnivelados ou com fendas profundas, pisos que absorvam umidade, calçadas e semelhantes. Tal prática pode causar danos aos seus móveis não cobertos pela garantia, por caracterizar mau uso.

ALERTA AO CONSUMIDOR

IV

Alertamos que qualquer dano ou avaria causados aos produtos FRANCO BACHOT, devido a não observância às orientações contidas no manual de conservação e no TERMO DE GARANTIA, derivados de qualquer ação que configure mau uso, não estão cobertos pela garantia contra defeitos de fabricação.



Informações importantes sobre a garantia contra defeitos de fabricação para: **MOBILIÁRIO DE ÁREA INTERNA**

.....
A FRANCO BACHOT oferece uma garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, incluindo-se as matérias primas utilizadas para partes estruturais de madeira ou de metal de cadeiras, poltronas, booths, banquetas, mesas e bases de mesas.
.....

PARA OS ITENS A SEGUIR, A GARANTIA É VÁLIDA PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO:

- Tapos de mesa (defeitos de fabricação e montagem);
- Revestimentos (defeitos de costura);
- Portas e gavetas (defeitos de funcionamento);
- Corrediças, rodízios, dobradiças, entre outros acessórios e ferragens (quebra e oxidação).

.....
Para acionar a garantia dos produtos FRANCO BACHOT, é necessário apresentar o presente **TERMO DE GARANTIA** assinado e a nota fiscal para comprovar a data da compra.
.....

A FRANCO BACHOT reserva o direito de recolher os produtos que apresentarem defeitos para a realização de análises técnicas, a fim de diagnosticar as causas do defeito relatado.
.....

Se a análise técnica confirmar o defeito de fabricação, o produto será reparado. Se o reparo não for possível, o produto será substituído por outro do mesmo modelo e de igual especificação, desde que a fabricação do modelo em questão não tenha sido descontinuada.
.....

Caso a fabricação do produto que apresentar defeito tenha sido descontinuada, a depender do caso, a FRANCO BACHOT poderá efetuar a troca por um produto novo de modelo similar, de valor compatível e que ofereça os mesmos atributos e características técnicas do produto adquirido.
.....

VI

Informações importantes sobre a garantia contra defeitos de fabricação para: **MOBILIÁRIO DE ÁREA EXTERNA**

A FRANCO BACHOT oferece uma garantia de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, incluindo-se as matérias primas utilizadas para partes estruturais de madeira ou de metal de cadeiras, poltronas, bancos, ombrelones, banquetas, mesas e bases de mesas.

.....

Para acionar a garantia dos produtos **FRANCO BACHOT**, é necessário apresentar o presente **TERMO DE GARANTIA** assinado e a nota fiscal para comprovar a data da compra.

.....

A **FRANCO BACHOT** reserva o direito de recolher os produtos que apresentarem defeitos para a realização de análises técnicas, a fim de diagnosticar as causas do defeito relatado.

.....

Se a análise técnica confirmar o defeito de fabricação, o produto será reparado. Se o reparo não for possível, o produto será substituído por outro do mesmo modelo e de igual especificação, desde que a fabricação do modelo em questão não tenha sido descontinuada.

.....

Caso a fabricação do produto que apresentar defeito tenha sido descontinuada, a depender do caso, a **FRANCO BACHOT** poderá efetuar a troca por um produto novo de modelo similar, de valor compatível e que ofereça os mesmos atributos e características técnicas do produto adquirido.

.....

TERMOS DE GARANTIAS

VII

PARA ÁREA INTERNA

A FRANCO BACHOT oferece, para os produtos comercializados no território nacional, garantia contratual de 05 (cinco) anos para a estrutura de madeira ou de metal que compõe as cadeiras, poltronas, booths, banquetas, mesas e bases de mesas; e garantia de 01 (um) ano para os demais componentes dos produtos FRANCO BACHOT, nos termos abaixo especificados.

A GARANTIA POR 01 ANO É VÁLIDA PARA OS ITENS ABAIXO RELACIONADOS:

- Tapos de mesa (defeitos de fabricação e montagem)
- Revestimentos (defeitos de costura)
- Portas e gavetas (defeitos de funcionamento)
- Corrediças, rodízios, dobradiças, dentre outros acessórios e ferragens (quebra e oxidação)

Componentes e/ou materiais fornecidos pelo cliente para a composição e/ou confecção de produtos customizados NÃO ESTÃO COBERTOS pelo presente TERMO DE GARANTIA.

Para acionar a garantia dos produtos FRANCO BACHOT, é preciso apresentar este TERMO DE GARANTIA assinado e a nota fiscal.

Caso qualquer dos produtos FRANCO BACHOT vier a apresentar defeitos de fabricação, a solicitação de reparo e/ou manutenção deverá ser formalizada por meio de um dos canais de atendimento a seguir:

Site: <https://francobachot.com.br/assistencia-tecnica/>
E-mail: assistenciatecnica.mafra@francobachot.com.br
Telefone: (47) 3641-0033

Após, formalizada a solicitação, uma visita será agendada para que uma vistoria técnica seja realizada por profissional habilitado e autorizado pela FRANCO BACHOT, momento em que deverão ser apresentados a nota fiscal e o TERMO DE GARANTIA.

À FRANCO BACHOT é reservado o direito de recolher os produtos que apresentarem defeitos de fabricação, para a realização de análises técnicas a fim de diagnosticar as causas do defeito.

Caso seja constatado defeito de fabricação nos produtos reclamados, conforme as regras de elegibilidade deste termo, o(s) produto(s) poderá(ão) ser retirado(s), ficando a critério da FRANCO BACHOT optar pelo reparo ou substituição das partes avariadas ou pela troca do produto.

Caso a fabricação do modelo do produto tenha sido descontinuada, a depender do caso, a FRANCO BACHOT poderá efetuar a troca por um produto novo de modelo similar, de valor compatível e que ofereça os mesmos atributos e características técnicas do produto adquirido.

PARA ÁREA EXTERNA

A FRANCO BACHOT oferece, para os produtos destinados ao uso em áreas externas, comercializados no território nacional, garantia contratual de 06 (seis) meses para a estrutura de madeira ou de metal que compõe as cadeiras, poltronas, bancos, ombrelones, banquetas, mesas e bases de mesas e seus revestimentos.

Componentes e/ou materiais fornecidos pelo cliente para a composição e/ou confecção de produtos customizados NÃO ESTÃO COBERTOS pelo presente TERMO DE GARANTIA.

Para acionar a garantia dos produtos FRANCO BACHOT, é preciso apresentar este TERMO DE GARANTIA assinado e a nota fiscal.

Caso qualquer dos produtos FRANCO BACHOT vier a apresentar defeitos de fabricação, a solicitação de reparo e/ou manutenção deverá ser formalizada por meio de um dos canais de atendimento a seguir:

Site: <https://francobachot.com.br/assistencia-tecnica/>
E-mail: assistenciatecnica.mafra@francobachot.com.br
Telefone: (47) 3641-0033

Após, formalizada a solicitação, uma visita será agendada para que uma vistoria técnica seja realizada por profissional habilitado e autorizado pela FRANCO BACHOT, momento em que deverão ser apresentados a nota fiscal e o TERMO DE GARANTIA.

À FRANCO BACHOT é reservado o direito de recolher os produtos que apresentarem defeitos de fabricação, para a realização de análises técnicas a fim de diagnosticar as causas do defeito.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

- Variações de tonalidade de cor ou marcas oriundas das características naturais da madeira;
- Marcas ou manchas nas superfícies revestidas em madeira causadas pelo contato com compostos de borrachas ou similares, água, outros líquidos, tintas, produtos abrasivos, clorados, sobrecarga de peso, objetos pontiagudos e impressão de instrumentos de escrita;
- Descoloração do tecido causado por desgaste natural, sujeira, exposição à luz solar ou artificial, transferência de corante de roupas, incluindo jeans, e aplicação de produtos abrasivos;
- Desgaste na pintura dos móveis ocasionado pela exposição excessiva às variações climáticas;
- Avarias decorrentes de exposição a condições adversas, tais como intempéries, umidade, mofo, chuva, maresia, frio, pisos desnivelados, calor intenso, exposição ao sol, ataques de pragas, armazenamento inadequado, dentre outras que caracterizam o mau uso;
- Danos causados durante o transporte, armazenagem ou montagem do produto, quando operados por terceiros, não designados ou autorizados expressamente pela FRANCO BACHOT;
- Avarias no acabamento, estrutura ou componentes, decorrentes de acidentes, quedas, uso indevido, alterações ou adaptações das características

originais do produto realizadas por qualquer pessoa não autorizada expressamente pela FRANCO BACHOT, sobrecarga de peso, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções contidas no manual de conservação fornecido pela FRANCO BACHOT;

- Avarias decorrentes do mau uso;
- Desgaste natural decorrente do uso do produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A FRANCO BACHOT não autoriza nenhuma pessoa, física ou jurídica, incluindo os representantes comerciais, a assumir, por ele próprio, qualquer garantia diversa da prevista neste termo.
- À FRANCO BACHOT é assegurado o direito de descontinuar a fabricação de qualquer produto, assim como, promover alterações em suas características e especificações, sem que tal fato lhe acarrete a obrigação de alterar ou substituir os já comercializados ou em estoque.
- A não observância das instruções contidas neste TERMO DE GARANTIA, que integram o manual de conservação e manutenção dos produtos FRANCO BACHOT, também disponível para download por meio do QR-Code ao lado, é de inteira responsabilidade do cliente.
- Para os casos não cobertos pela garantia, oferecemos nosso serviço de Assistência Técnica, a ser realizado mediante análise de viabilidade, orçamento e aprovação prévia.



Eu, _____, CPF _____, declaro expressamente que li e estou ciente e de acordo com as condições dispostas no presente manual de conservação e termo de garantia dos produtos FRANCO BACHOT.

Assinatura do cliente

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

F. +55 47 3641-0033
assistenciatecnica.mafra@francobachot.com.br

SHOWROOM SÃO PAULO/SÃO PAULO

Rua Paula Sousa, 68
Centro - CEP 01027-000

Avenida dos Bandeirantes, 5.175
Planalto Paulista - CEP 04071-011

ATENDIMENTO AO CLIENTE

F. +55 11 4366-8180
falecom@francobachot.com.br

Siga-nos nas mídias sociais:

📷 @francobachot

📘 fb.com/francobachotmoveis

🌐 company/franco-bachot/

www.francobachot.com.br



